






DCH 300


Bedienungsanleitung	de
Operating instructions	en
Mode d'emploi	fr
Istruzioni d'uso	it
Manual de instrucciones	es
Manual de instruções	pt
Gebruiksaanwijzing	nl
Brugsanvisning	da
Bruksanvisning	sv
Bruksanvisning	no
Käyttöohje	fi
Οδηγίες χρησεως	el
取扱説明書	ja
사용설명서	ko
操作 説明 書	zh
دليل الاستعمال	ar






2**3**


4



5



4



安全上のご注意

- ・火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- ・他の人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。
- ・ご使用上の注意事項は、「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

△警告：誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

△注意：誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、**△注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

△警告

- 〔1〕作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
- 〔2〕作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・電動工具は、雨ざらにしたり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
 - ・作業場は十分に明るくしてください。
 - ・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 〔3〕感電に注意してください。
 - ・電動工具を使用中、身体をアースしているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
- 〔4〕子供を近づけないでください。
 - ・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - ・作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- 〔5〕使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所または鍵のかかる所に保管してください。
- 〔6〕無理して使用しないでください。
 - ・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- 〔7〕作業に合った電動工具を使用してください。
 - ・小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
 - ・指定された用途以外に使用しないでください。
- 〔8〕きちんとした服装で作業してください。
 - ・だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
 - ・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
 - ・長い髪は、帽子やヘアリー等で覆ってください。
- 〔9〕保護めがねを使用してください。
 - ・作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
- 〔10〕防音保護具を着用してください。
 - ・騒音の大きい場所では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）等の防音保護具を着用してください。
- 〔11〕集塵装置が接続できるものは接続して使用してください。
 - ・電動工具に集塵機などが接続できる場合は、これらの装置を確実に接続し、正しく使用してください。
- 〔12〕コードを乱暴に扱わないでください。
 - ・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - ・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

〔13〕加工する物をしっかりと固定してください。

- ・加工する物を固定するために、クランプや万力などを使用してください。手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

〔14〕無理な姿勢で作業をしないでください。

- ・常に足元をしっかりとバランスを保つようにしてください。

〔15〕電動工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店または弊社カスタマーサービス、あるいは弊社営業担当者に修理を依頼してください。
- ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。

〔16〕次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

- ・使用しない、または、修理をする場合。
- ・刃物、砥石、ピット等の付属品を交換する場合。
- ・その他危険が予想される場合。

〔17〕調節キーやレンチ等は、必ず取り外してください。

- ・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取り外してあることを確認してください。

〔18〕不意な始動は避けてください。

- ・電源にない状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- ・電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。

〔19〕屋外使用に合った延長コードを使用してください。

- ・屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- ・油断しないで十分注意して作業を行なってください。

〔20〕油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- ・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。
- ・常識を働かせてください。
- ・疲れている場合は、使用しないでください。

〔21〕損傷した部品がないか点検してください。

- ・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。

- ・可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運動に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店または弊社カスタマーサービス、あるいは弊社営業担当者に修理を依頼してください。スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店または弊社カスタマーサービスあるいは弊社営業担当者に修理を依頼してください。
- ・スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

〔22〕正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- ・取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

〔23〕電動工具の修理は専門店に依頼してください。

- ・本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- ・修理は、必ずお買い求めの販売店または弊社カスタマーサービスあるいは弊社営業担当者にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

- [24] この電動工具の修理は必ずヒルティの認定修理店で行ってください。当工具の修理は標準取扱安全ガイドラインに則って行わなければなりません。故障や事故の原因になりますので、修理にはヒルティ純正またはヒルティ指定スペアパーツのみを使用してください。
- [25] チャックの固定：刃先（チゼル、ビット）がチャックにしっかりと固定されることを確認してください。
- [26] 作業対象が電気を通す材質の場合、電動工具内部に導電性の塵が溜まり、往々にして漏電や感電の発生原因になります。作業内容として、鋳造物のグラインディング、インパクトツールを使った硬質金属のハツリ、上向きのドリリング、また特定の条件の下での天井（コンクリート）鉄筋切断工事の例があげられます。これらの用途に使用される電動工具は、認定専門店またはヒルティ修理店にて定期的に検査し、本体内部に危険な導電性の塵が溜まっていないことや、本体の絶縁性が万全であることを確認してください。

⚠ 注意

1. 工具類（ディスクなど）や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
2. 新しい砥石を取付け、初めてスイッチを入れるときは、回転面から一時身体を避けてください。
3. 用途以外の刃物（丸のこ刃、チップソーなど）での切削作業はしないでください。
4. 工具類（ディスクなど）でコードを切断しないように注意してください。万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
5. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。また、コードを引っ張られたり、引っかけたりしないようにしてください。
6. 試運転を励行してください。

ダイヤモンドカッター使用上のご注意

⚠ 警告

1. 使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
2. ディスクガードを取付けて使用してください。
3. ディスクにひび、割れがないことを確認してから使用してください。
4. 使用中は、本体を確実に保持してください。
5. 水、研削液などは使用しないでください。
6. 上向き（定置形）にして使用しないでください。
7. ダイヤモンドカッティングディスク以外での切削作業はしないでください。
8. 使用中は、工具類（ディスクなど）や切削粉などに手や顔などを近づけないでください。
9. 使用中、機械の調子が悪かったり、異常音がしたときは直ちにスイッチを切って使用を中止し、弊社営業担当者またはヒルティ代理店・販売店に点検・修理を依頼してください。
10. 本体を作動させたまま床などに放置しないでください。
11. 誤って落としたり、ぶつけたときは、工具類（ディスクなど）や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
12. 研削粉は火花となって飛散するので、引火しやすいもの、傷付きやすいものは安全な場所に遠ざけてください。また、研削火花を直接手足などに当てないようにしてください。

ja

DCH 300 ダイヤモンドカットオフツール

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

この取扱説明書は必ず本体と一緒に保管してください。

他の人が使用する場合には、本体と取扱説明書と一緒に渡してください。

目次	頁
1 一般的な注意	188
2 製品の説明	189
3 アクセサリー、消耗品	191
4 製品仕様	192
5 安全上の注意	193
6 ご使用前に	196
7 ご使用方法	198
8 手入れと保守	200
9 故障かな？と思った時	200
10 廃棄	201
11 本体に関するメーカー保証	201
12 EU 規格の準拠証明（原本）	202

① この数字は該当図を示しています。図は取扱説明書の冒頭にあります。

この取扱説明書で「本体」と呼ばれる工具は、常にDCH 300 ダイヤモンドカットオフツールを指しています。

操作部 / 表示部名称 **①**

- ① スピンドルロックボタン
- ② 前部グリップ

1 一般的な注意

1.1 安全に関する表示とその意味

危険

この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる危険性がある場合に注意を促すために使われます。

警告事項

この表記は、重傷あるいは死亡事故につながる可能性がある場合に注意を促すために使われます。

注意

この表記は、軽傷あるいは所持物の損傷が発生する可能性がある場合に使われます。

- ③ ON/OFF スイッチ
- ④ スイッチオンロック
- ⑤ ダイヤモンドカットオフホイール
- ⑥ スピンドル
- ⑦ 保護カバー
- ⑧ ガイドローラー
- ⑨ テンションレンチ（サイズ 24 / サイズ 10）
- ⑩ アレンレンチ（サイズ 6）
- ⑪ 保護カバー用テンションボルト
- ⑫ 集じんパイプカバー
- ⑬ サービスインジケーター
- ⑭ 盗難防止インジケーター（オプション）

ダイヤモンドカットオフホイール用 DCH 300 ホルダー機構 **②**

- ⑯ 取り替え式フランジ Ø 60 mm
- ⑰ テンションフランジ Ø 60 mm
- ⑯ クランピングナット M16 x 1.5

繊維強化合成樹脂カットオフホイール用 DCH 300 ホルダー機構（オプション） **③**

- ⑯ 取り替え式フランジ Ø 80 mm
- ⑯ 繊維強化合成樹脂カットオフホイール Ø 300 mm
- ⑯ テンションフランジ Ø 80 mm
- ⑯ クランピングナット M16 x 1.5

デプスゲージ（オプション） **④**

- ⑯ 扇状プレート
- ⑯ フック
- ⑯ ラッチ
- ⑯ 切り込み深さスライダー
- ⑯ 切り込み深さスケール

注意事項

この表記は、本製品を効率良く取り扱うための注意事項や役に立つ情報を示す場合に使われます。

1.2 記号の説明と注意事項

警告表示



一般警告
事項



電気に関する警告事項

義務表示



保護ヘルメットを着用してください



保護メガネを着用してください



耳栓を着用してください



保護手袋を着用してください



安全靴を着用してください



粉じんの多い作業においては、防じんマスクを着用してください



ご使用前に取扱説明書をお読みください

機種名・製造番号の表示箇所

機種名および製造番号は本体の銘板に表示されています。当データを御自身の取扱説明書にメモ書きしておき、お問い合わせなどの必要な場合に引用してください。

機種名 :

製造番号 :

略号



リサイクル規制部品です

A

電流

V

電圧

～

交流

/min

RPM

Ø

n

毎分回転数

毎分回転数

直径

回転数



二重絶縁

ja

2 製品の説明

2.1 正しい使用

DCH 300 は建設現場での使用に最適なプロ仕様の電動ダイアモンドカットオフツールです。

本体は、乾式のダイアモンドカットオフホイールを使用して鉱物母材を切断するのに適しています。

鉱物母材を切断するときは、フィルター付き集じん装置（ヒルティ集じん機 VCU 40、VCU 40-M、VCD 50 など）を使用してください。

静電気帯電を防止するために、静電防止サクションホース付きの集じん機を使用してください。

許容カット速度が 80 m/sec 以上のダイアモンドカットオフホイールのみを使用してください。

本体は必ず押し付けながら（回転に対抗するように）操作します。

ホイール冷却や粉じん抑止などのために液体を使用した作動は許可されません。

規定外の工具（サーチュラーソーブレードなど）による切断作業または粗削りや研磨に本体を使用しないでください。

本体は、繊維強化合成樹脂カットオフホイール（オプション）を装着して金属母材の切断にも使用可能です。その場合は、許容カット速度が 80 m/sec 以上の繊維強化合成樹脂カットオフホイールのみを使用してください。

作業区域としては、建設現場、工場での改修・改築・新築工事などが考えられます。

けがの可能性を防ぐため、必ずヒルティ純正の、アクセサリーや先端工具のみを使用してください。

ご使用になるアクセサリーの安全および操作上の注意事項にもご留意ください。
取扱説明書に記述されている使用、手入れ、保守に関する事項に留意してご使用ください。
本体はプロ仕様で製作されており、本体の使用、保守、修理を行うのは、認定、訓練された人のみに限ります。これら的人は、遭遇し得る危険に関する情報を入手していなければなりません。本体および付属品の、使用法を知らない者による誤使用、あるいは規定外使用は危険です。
本体は乾燥環境でのみ使用してください。
本体を接続する主電源が銘板に表示されている電圧、周波数と一致することを必ず確認した上で使用してください。
火災や爆発の恐れがあるような状況では、本体を使用しないでください。
健康を損なう恐れるある母材（アスペストなど）への加工は許されません。
各国の労働安全衛生法に従ってください。
本体の加工や改造は許されません。

2.2 スイッチ

スイッチオンロック付き ON/OFF スイッチ

2.3 始動電流制限

本体の始動電流は定格電流の数倍になります。電子的な始動電流制限が働くことにより、電源ヒューズが溶断しない程度まで始動電流が抑制されます。これによって本体の急な始動が回避されます。

2.4 再始動ロック

電源遮断が起こった場合、本体はその後自動的に始動しない仕組みになっています。スイッチをまず解除し、それから約1秒後に新たに操作する必要があります。

2.5 盗難防止 TPS（オプション）

本体にはオプションで「盗難防止システム TPS」を取り付けることができます。本体に盗難防止システムが取り付けられている場合は、権限を有する作業者のみがロック解除して使用することができます。

2.6 インジケーターランプ

サービスインジケーター（「手入れと保守」の章を参照）

盗難防止インジケーター（オプション）（「ご使用方法」の章を参照）

2.7 ガイドローラー付き保護カバー

石材の切削および切り込み作業は、必ずガイドローラー付きダストカバーを使用して行ってください。

2.8 電子過負荷保護機構（スピードレギュレーター）

本体は電子過負荷保護機構（スピードレギュレーター）を備えています。

電子過負荷保護機構（スピードレギュレーター）は消費電流をモニターして使用時に本体を過負荷から保護します。接触圧が高すぎることにより消費電流が高くなりすぎてモーターに過負荷がかかった場合、本体は動作を停止することができます。

ON/OFFスイッチを放した後、再び作業できます。

接触圧を抑えると、本体の停止を回避することができます。

本体を動作停止することなく作業工程を継続できるよう、心がけてください。

2.9 延長コードを使用する場合

使用的目的に応じて、十分な導体断面積をもつ適切な延長コードのみを使用してください。そうしないと、本体の出力低下やコードの過熱が発生する恐れがあります。延長コードに損傷がないか定期的に点検してください。損傷した延長コードは交換してください。

推奨する最低導体断面積および最大コード長

導体断面積	1.5 mm ²	2.0 mm ²	2.5 mm ²	3.5 mm ²
主電源電圧 100 V	-	30 m	-	50 m
主電源電圧 110 ... 120 V	-	-	40 m	-
主電源電圧 220 ... 240 V	30 m	-	50 m	-

導体断面積が 1.5 mm² 以下の延長コードは使用しないでください。

2.10 屋外工事の場合の延長コード

屋外工事の場合には、認可マーク付きの専用延長コードのみを使用してください。

2.11 発電機、変圧器を使用する場合

本体は下記の条件を満たした場合、発電機および変圧器で使用することができます：本体の銘板に記された出力の2倍以上の出力（ワット）があること、作動電圧が常に定格電圧の+5%...-15%であること、周波数が50...60 Hzであること、決して65 Hzを超えないこと、自動電圧調整器とスタート時增幅機能があること。

他の工具を、同時に同じ変圧器／発電機で使用しないでください。あるいは本体および集じん装置用に設計された発電機／変圧器を使用してください。他の工具を、同時にスイッチオン／オフすることにより、電圧降下あるいは過電圧が発生し、本体に損傷を与えることがあります。

2.12 デプスゲージ（オプション）

本体にはデプスゲージを追加することができます。これは鉛物母材を切断する際の集じん力を高めます。デプスゲージの切り込み深さスケールを使用して最大切り込み深さを設定することができます。

2.13 本体標準セット構成品：

- 1 本体とカバー DCH-EX 300
- 1 取り替え式フランジ Ø 60 mm
- 1 テンションフランジ Ø 60 mm
- 1 クランピングナット M16 x 1.5
- 1 テンションレンチ（サイズ 24 / サイズ 10）
- 1 アレンレンチ（サイズ 6）
- 1 カートン梱包
- 1 取扱説明書

ja

2.14 カットオフホイールの仕様

本体には EN 13236 の規定に準拠したダイアモンドカットオフホイールを使用してください。

本体は、EN 12413（ストレートでオフセットなしの形状、タイプ 41）に準拠した繊維強化合成樹脂カットオフホイール（オプション）を使用して、金属母材を加工することができます。その際、本体には適切なホイールホルダー DCH 300 ABR（アクセサリーを参照）を使用する必要があります。

カットオフホイールメーカーの取り付けに関する注意事項も参照してください。

3 アクセサリー、消耗品

名称	商品番号、製品の説明
ホイールホルダー DCH 300 ABR	212259、取り替え式フランジ Ø 80 mm、テンションフランジ Ø 80 mm、クランピングナット M16 x 1.5
DCH 300 用デプスゲージ	212131
ヒルティ製品パレットの集じん機	
ホース一式、静電防止	203867、長さ 5 m、Ø 36
本体ケース	47986

DCH 300

ホイールタイプ	製品仕様	母材
ダイアモンドカットオフホイール	DCH-D 305 C1	コンクリート
ダイアモンドカットオフホイール	DCH-D 305 C2	高強度コンクリート
ダイアモンドカットオフホイール	DCH-D 305 M1	石材、レンガ
ダイアモンドカットオフホイール	DCH-D 305 C10	Economy Line コンクリート
ダイアモンドカットオフホイール	DCH-D 305 M10	Economy Line 石材

4 製品仕様

技術データは予告なく変更されることがあります。

電圧	110 V	220 V	230 V	230 V / CH	240 V
定格電力	2,300 W	2,600 W	2,600 W	2,250 W	2,600 W
定格電流	22.5 A	12.5 A	12.1 A	10 A	11.7 A
周波数	50 Hz	50... 60 Hz	50... 60 Hz	50 Hz	50 Hz

技術情報	DCH 300
本体寸法 (長 x 幅 x 高)	705 mm x 240 mm x 235 mm
駆動スピンドルネジ	M 16 X 1.5
ホイール取り付け穴	22.2 mm 25.4 mm
カットオフホイール	Ø Max. 305 mm
カットオフホイール厚	Max. 3.5 mm
重量 (EPTA プロシージャー 01/2003 に準拠)	9.4 kg
絶縁クラス	保護クラス I (アース) または保護クラス II (二重絶縁)、銘板を参照
無負荷回転数	Max. 4,900/min
クランピングナットの締付けトルク	M 16 x 1.5: 40... 50 Nm

注意事項

本説明書に記載されているサウンドプレッシャー値および振動値は、規格に準拠した測定方法に基づいて測定したもののです。電動工具を比較するのにご使用いただけます。曝露値の暫定的な予測にも適しています。記載されているデータは、電動工具の主要な使用方法に対する値です。電動工具を他の用途で使用したり、異なる先端工具を取り付けて使用したり、手入れや保守が十分でないまま使用した場合には、データが異なることがあります。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく高くなる可能性があります。曝露値を正確に予測するためには、本体のスイッチをオフにしている時間や、本体が作動していても実際には使用していない時間も考慮しなければなりません。このような相違により、作業時間全体で曝露値が著しく低くなる可能性があります。作業者を騒音および/または振動による作用から保護するために、他にも安全対策を立ててください（例：電動工具およびの先端工具の手入れや保守、手を冷やさないようにする、作業手順の計画を立てる）。

騒音について (EN 60745-1 準拠) :

サウンドパワーレベル	117 dB (A)
サウンドプレッシャーレベル	106 dB (A)
定格騒音レベルに対する不確実性	3 dB (A)

振動について (EN 60745 準拠)

3 軸の振動値 (振動ベクトル合計)	EN 60745-2-22 に準拠
切断、 $a_{h,AG}$	5.1 m/s ²
不確実性 (K)	1.5 m/s ²

5 安全上の注意

5.1 電動工具の一般安全注意事項

a) 警告事項

安全上の注意および指示事項をすべてお読みください。安全上の注意および指示事項に従わない場合、感電、火災、重度のけがをまねく恐れがあります。安全上の注意および指示事項が書かれた説明書はすべて大切に保管してください。安全上の注意で使用する用語「電動工具」とは、お手持ちの電動ツール（電源コード使用）およびバッテリーツール（コードレス）を指します。

5.1.1 作業環境に関する安全

- a) 作業場はきれいに保ち、十分に明るくしてください。ちらかった暗い場所での作業は事故を起こす恐れがあります。
- b) 爆発の危険性のある環境（可燃性液体、ガスおよび粉じんのある場所）では電動工具を使用しないでください。電動工具から火花が飛散し、粉じんや揮発性ガスに引火する恐れがあります。
- c) 電動工具の使用中、子供や無関係者を作業場へ近づけないでください。作業中に気がそらされると、本体のコントロールを失ってしまう恐れがあります。

5.1.2 電気に関する安全注意事項

- a) 電動工具の接続プラグは電源コンセントにきちんと適合しなければなりません。プラグは絶対に変更しないでください。アースした電動工具と一緒にアダプタープラグを使用しないでください。オリジナルのプラグと適切なコンセントを使用することにより、感電の危険を小さくすることができます。
- b) バイブ、ラジエーター、電子レンジ、冷蔵庫などのアースされた面に体の一部が触れないようにしてください。体が触れるとき感電の危険が大きくなります。
- c) 電動工具を雨や湿気から保護してください。電動工具に水が浸入すると、感電の危険が大きくなります。
- d) 電動工具を持ち運んだり、吊り下げたり、コンセントからプラグを抜いたりするときは、必ず本体を持ち、電源コードを持ったり引っ張ったりしないでください。電源コードを火気、オイル、鋭利な刃物、本体の可動部等に触れる場所に置かないでください。コードが損傷したり絡まつたりしていると、感電の危険が大きくなります。
- e) 屋外工事の場合には、屋外専用の延長コードのみを使用してください。屋外専用の延長コードを使用すると、感電の危険が小さくなります。
- f) 湿った場所で電動工具を作動させる必要がある場合は、漏電遮断機を使用してください。漏電遮断機を使用すると、感電の危険が小さくなります。

5.1.3 作業者に関する安全

- a) 電動工具を使用の際には、油断せずに十分注意し、常識をもった作業をおこなってください。疲れている場合、薬物、医薬品服用およびアルコール飲用による影響下にある場合には電動工具を使用しないでください。電動工具使用中の一瞬の不注意が重傷の原因となることがあります。

b) 作業保護具および保護メガネを常に着用してください。けがに備え、電動工具使用状況に応じた粉じんマスク、耐滑性の安全靴、ヘルメット、耳栓などの作業保護具を使用してください。

c) 電動工具の不意な始動は避けてください。電動工具を電源および/またはバッテリーに接続する前や本体を持ち上げたり運んだりする前に、本体がオフになっていることを必ず確認してください。オン/オフスイッチが入っている状態で電動工具のスイッチに指を掛けたまま運んだり、電源に接続したりすると、事故の原因となる恐れがあります。

d) 電動工具のスイッチを入れる前に、必ず調節キーやレンチを取り外してください。調節キーやレンチが本体の回転部に装着されたままで、けがの原因となる恐れがあります。

e) 作業中は不安定な姿勢をとらないでください。足元を安定させ、常にバランスを保つようにしてください。これにより、万一電動工具が異常状況に陥った場合にも、適切な対応が可能となります。

f) 作業に適した作業着を着用してください。だぶだぶの衣服や装身具を着用しないでください。髪、衣服、手袋を本体の可動部に近づけないでください。だぶだぶの衣服、装身具、長い髪が可動部に巻き込まれる恐れがあります。

g) 吸じんシステムの接続が可能な場合には、これらのシステムが適切に接続、使用されていることを確認してください。吸じんシステムを利用することにより、粉じん公害を防げます。

5.1.4 電動工具の使用および取扱い

- a) 無理のある使用を避けてください。作業用途に適した電動工具を使用してください。適切な電動工具の使用により、能率よく、スムーズかつ安全な作業が行えます。
- b) スイッチに支障がある場合には、電動工具を使用しないでください。スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は危険ですので、修理が必要です。
- c) 本体の設定やアクセサリーの交換を行う前や本体を保管する前には電源プラグをコンセントから抜くか、バッテリーを取り外してください。この安全処置により、電動工具の不意の始動を防止することができます。
- d) 電動工具をご使用にならない場合には、子供の手の届かない場所に保管してください。電動工具に関する知識のない方、本説明書をお読みでない方による本体のご使用はお避けください。未経験者による電動工具の使用は危険です。
- e) 電動工具は慎重に手入れしてください。可動部分が引っ掛かりなく正常に作動しているか、電動工具の運転に影響を及ぼす各部分が破損・損傷していないかを確認してください。電動工具を再度ご使用になる前に、損傷部分の修理を依頼してください。発生事故の多くは保守管理の不十分な電動工具の使用が原因となっています。
- f) 先端工具をきれいに保ってください。お手入れのゆきとどいた先端工具を使用すると、作業が簡単かつ、スムーズになります。
- g) 電動工具、アクセサリー、先端工具などは本説明書内の指示に従って使用してください。この際、作業

環境および用途に関してよくご注意ください。指定された用途以外に電動工具を使用すると危険な状況をまぬく恐れがあります。

5.1.5 サービス

- a) 電動工具の修理は必ず認定サービスセンターにお申し付けください。また、必ず純正部品を使用してください。これにより電動工具の安全性が確実に維持されます。

5.2 切断研磨機に関する安全上の注意

- a) 電動工具の保護カバーは確実に取り付けられていて、最大限の安全性を確保するために、研磨ツールの最も小さい部品を作業者が確認できるように調整されなければなりません。作業者自身およびその付近にいる人が研磨ディスクの回転エリアに入らないようにしてください。保護カバーは、破片および意図しないグラインダー本体との接触から作業者を保護するためのものです。
- b) 電動工具には、必ず結合強化処理を施されたあるいはダイヤモンド含有のカットオフホイールを使用してください。そのようなアクセサリーはお使いの電動工具に単に固定できるだけで、安全な使用は保証されません。
- c) 先端工具の許容回転数は、電動工具上に記載された最高回転数よりも高くなればなりません。許容回転数よりも早く回転するアクセサリーは、破損あるいは外れて飛び回る恐れがあります。
- d) 研磨ツールは必ず推奨された用途でのみ使用してください。例：カットオフディスクのサイド面で研磨しないでください。カットオフディスクはディスクの縁部で材料を切断するように規定されています。この研磨ツールへ横方向の力を加えるとツールが折れる可能性があります。
- e) 必ず選択した研磨ディスクに合ったサイズと形で、破損のないテンションフランジを使用してください。適切なフランジは研磨ディスクをしっかりと支え、ディスク破損の危険を抑えます。
- f) 大型電動工具の摩耗した研磨ディスクは使用しないでください。大型電動工具の研磨ディスクは小型電動工具の高回転数には適合しません。破損の恐れがあります。
- g) 先端工具の外径と厚さは電動工具の仕様に対応するものでなければなりません。間違ったサイズの先端工具は十分に絶縁または制御できません。
- h) 研磨ディスクとフランジは電動工具の研磨スピンドルに正確に適合するものでなければなりません。電動工具の研磨スピンドルに正確に適合しない先端工具は、回転が不安定になり、非常に激しい振動を起こして制御不能に陥る恐れがあります。
- i) 損傷した研磨ディスクは使用しないでください。研磨ディスクを使用する際は、その都度必ず折損や亀裂のないことを確認してください。電動工具または研磨ディスクを落とした場合は、損傷がないかを点検し、損傷のない研磨ディスクを使用してください。研磨ディスクの点検および取り付け後は、作業者やその付近にいる人が研磨ディスクの回転エリアに入らないようにして、本体を最高回転数で1分間作動させてください。研磨ディスクに損傷がある場合は、たいていこのテスト時間内に研磨ディスクが損傷します。
- j) 個人保護用具を着用してください。使用状況に応じて、ヘルメット、保護メガネを着用してください。有効な場合は、防じんマスク、耳栓、保護手袋、作業材料の細かな剥離片や破片から身体を保護する特殊エプロンを着用してください。さまざまな使用状況において異物の飛散が生じます。飛散する異物から目を保護してください。防じんマスクは、作業時に発生する粉じんを捕集するものでなくてはなりません。長時間大きな騒音にさらされていると、聴覚に悪影響が出る恐れがあります。
- k) 作業者以外の人は作業場から安全な距離だけ遠ざけてください。関係者は全員、作業場で個人保護用具を着用しなければなりません。作業材料や折れた先端工具の破片が飛散して、作業場外の人員にも負傷を負わせる恐れがあります。
- l) 隠れた電線や装置自体の電源コードに先端工具が接触する可能性のある作業を行う場合は、必ず本体の絶縁されたグリップを持ってください。通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。
- m) 回転する先端工具から電源コードを遠ざけてください。万一本体が制御不能になった場合、電源コードが切断されたり巻き込まれたりして、回転する先端工具で手や腕を負傷する危険があります。
- n) 必ず電動工具が完全に停止してから電動工具を置いてください。電動工具を置いたときに先端工具が回転していると、電動工具が制御不能に陥る恐れがあります。
- o) 電動工具を身体の脇に保持している間は本体を作動させないでください。回転する先端工具に衣服が接触すると、衣服が巻き込まれて先端工具が身体に食い込む危険があります。
- p) 電動工具の通気溝は定期的に清掃してください。モーターブロワーが埃をハウジング内に引き込んで金属粉じんが大量に堆積すると、電気的な危険が発生する恐れがあります。
- q) 可燃性の母材の近くで電動工具を使用しないでください。可燃性液体に火花が飛んで燃える可能性があります。
- r) 冷却液が必要な先端工具は使用しないでください。水やその他の冷却液を使用すると、感電が発生する可能性があります。

5.3 反動とそれに対する安全上の注意

反動は、回転する研磨ディスクが引っかかったりブロックされたりすることに起因する突然の反応です。引っかかりやブロックが発生すると、回転している先端工具が突然停止します。これにより、ブロックが生じた位置において電動工具が制御されることなく先端工具の回転方向と反対の方向に加速されます。

例えば、研磨ディスクが作業材料の中で噛んだりブロックされたりすると、作業材料に入り込んだ研磨ディスクの縁部が引っかかって破損したり、反動が起きたりすることがあります。その際は、ブロックされた箇所でのディスクの回転方向により、研磨ディスクが作業者の方向やその逆方向に動きります。この場合研磨ディスクが折損することもあります。

電動工具の取り扱いが正しくないと、反動が生じます。反動は、以下に示すような適切な予防措置を取ることで防止することができます。

- a) 電動工具はしっかりと支え、反力を受け止めることができるように身体と腕を構えます。高速作動時の反力や反発モーメントを最大限制御できるように、常に補助グリップ（装備されている場合）を使用してください。作業者は適切な安全処置を施すことにより反力を防止することができます。
- b) 手を回転する先端工具から遠ざけてください。反動で先端工具が手に向かって動く可能性があります。
- c) 回転中のカットオフディスクの前後領域から身体を離してください。電動工具は、ブロックされた箇所において反動により研磨ディスクの動きと反対方向に動きます。
- d) 特に角部や鋭い縁部などの領域では慎重に作業してください。先端工具が作業材料から跳ね返ったり、噛んだりしないようにしてください。回転中の先端工具は、角部や鋭い縁部で、あるいはハウンドしたときに噛みやすくなります。その場合、電動工具が制御不能に陥ったり反動が生じたりします。
- e) チェーンソーブレードや歯の付いたソーブレード、スロットが 10 mm 以上のセグメント付きダイヤモンドディスクは使用しないでください。この種の先端工具を使用すると、頻繁に反動が生じたり電動工具が制御不能になったりします。
- f) カットオフディスクがブロックされたり、押し付けが強くなりすぎないようにしてください。過度に深い切断は行わないでください。カットオフディスクに過度な負荷がかかると、応力が強くなつてディスクが曲がったりブロックされやすくなるため、反動やディスク破損が生じる可能性が高くなります。
- g) カットオフディスクが噛んだ場合や作業を中断する場合は、本体の電源をオフにして、ディスクが完全に停止するまで本体を保持してください。まだ回転しているカットオフディスクを切断箇所から取り出そうとしないでください。反動が生じる原因となります。ディスクが噛む場合は、その原因を突き止めて適切な処置を施してください。
- h) 電動工具が作業材料内にある間は電動工具のスイッチを再びオンにしないでください。カットオフディスクが最高回転数に達してから、切断を慎重に再開してください。この手順を守らないと、ディスクが引っかかって作業材料から飛び出したり、反動が生じことがあります。
- i) 噛んだカットオフディスクによる反動の危険を最小限に抑えるために、ブレードや大型の作業材料にはサポートを施してください。大型の作業材料はそれ自身の重みでたわむことがあります。作業材料はディスクの両側、つまり切断箇所付近と縁部で支える必要があります。
- j) 既存の壁やその他の見通しのきかない領域で「ポケットカット」を行う場合は特に注意してください。押し込んだカットオフディスクはガス管、水道管、電気配線、その他の対象物に食い込んで反動を引き起こすことがあります。

5.4 その他の安全上の注意

5.4.1 作業者に関する安全

- a) お使いの電動工具に許可されたカットオフホイルとカットオフホイル専用の保護カバーのみを使用してください。お使いの電動工具専用でない

カットオフホイルは、絶縁が十分でないことがあります。安全ではありません。

b) 手持ちで使用する場合には、必ずグリップを両手で握りて本体を保持してください。グリップ表面は乾燥させ、清潔に保ち、オイルやグリスで汚さないようにしてください。

c) 埋設された電線または電源コードが先端工具で損傷する恐れがある場合は、本体の絶縁されたグリップを保持して作業してください。電流の流れている電線に触ると、本体の絶縁されていない金属部分が通電され、作業者が感電する危険があります。

d) 本体に集じん装置を取り付けないで作業をする場合、作業される方は防じんマスクを着用しなければなりません。集じんパイプ上のフランプを閉じてください。

e) 休憩を取って緊張をほぐし、指を動かして血の巡りを良くするように心がけてください。

f) 回転部分には手を触れないでください。本体の電源は必ず作業場で入れてください。回転部分、特に回転している先端工具に触ると負傷の原因となります。

g) 常に電源コード、延長コードが本体の背後にくるようにしてください。こうすることにより、作業中の落下を防止します。

h) 金属母材をカットするには必ず保護カバーを付けて作業してください。集じんパイプ上のフランプを閉じてください。

i) 剥がし作業の場合には、作業側と反対の領域を保護してください。剥がれた部分が脱落、落下して他人を傷つける危険があります。

j) 本体の始動が硬いあるいは突然始動する場合、本体を使用しないでください。電子回路が故障している可能性があります。修理が必要な際は、すぐに弊社営業担当またはヒルティ代理店・販売店にご連絡ください。

k) 本体で遊んではいけないことを子供に伝えてください。

l) 本体は、子供や体の弱い人が指示を受けずに使用するには向いていません。

m) 含鉛塗料、特定の種類の木材、鉱物、金属などの母材から生じた粉じんは、健康を害する恐れがあります。作業者や近くにいる人々が粉じんに触れたり吸い込んだりすると、アレルギー反応や呼吸器疾患を起す可能性があります。カシやブナ材などの特定の粉じんは、特に木材処理用の添加剤（クロム塩酸、木材保護剤）が使用されている場合、発がん性があるとされています。アスベストが含まれる母材は、必ず専門家が処理を行なうようにしてください。できるだけ集じん装置を使用してください。集じん効果を高めるには、当電動工具に適したヒルティ推奨の木材／鉱物粉じん用移動式集じん機を使用してください。作業場の換気に十分配慮してください。フィルタークラス P2 の防じんマスクの着用をお勧めします。処理する母材について、各国で効力を持つ規定を遵守してください。

5.4.2 電動工具の慎重な取扱いおよび使用

- a) カットオフホイルの保管、取り扱い、取り付けはメーカーの指示に従い、細心の注意を払って行ってください。

- b) カットオフホイールへの中間パッドの使用が可能な場合または必要な場合は、中間パッドを使用するようにしてください。
- c) 作業材料を固定します。作業材料を締め付ける時は、クランプあるいは万力を使用してください。この方が手で押さえるよりも確実であり、本体を両手で自由に操作することができます。
- d) 使用前にカットオフホイールを正しく取り付けて固定し、安全な位置でホイールを 30 秒間空回転させます。顕著な振動が発生した場合はおよび他の不具合が確認された場合は本体をただちにオフにします。上記の状態が発生した場合は、原因を特定するためにシステム全体を点検してください。
- e) 使用中に火花の発生が作業者や関係者などに危険とならないように注意してください。そのためには保護カバーを正しく調整してください。
- f) 支持壁やその他の構造物への穴明け、特に鉄筋または鉄骨梁の除去は静力学に影響を及ぼします。作業を開始する前に、担当の静力学専門家や建築家、あるいは現場管理責任者に問い合わせてください。
- g) 本体を注意深く操作してまっすぐに切断することにより、ホイールの曲がりを防止してください。曲線の切断は禁止されています。
- h) 本体は均等に送り、カットオフホイールに横方向の力を加えないでください。本体は常に作業材料に対して直角に当ててください。切断作業中は、横方向の力を加えたりカットオフホイールを曲げたりして切断方向を変えないでください。カットオフホイールの破断および損傷の危険があります。

ja

5.5 その他の安全上の注意

5.5.1 電気に関する安全注意事項

- a) 作業を開始する前に、作業場に埋設された電線、ガス管や水道管がないかを金属探知機などで調査してください。例えば、作業中に誤って先端工具が電線に触れると、本体の金属部分とケーブルが通電する可能性があります。この場合、感電による重大な事故が発生する危険があります。
- b) 本体の電源コードを定期的に点検し、コードに損傷がある場合は資格のある修理スペシャリストに交換を依頼してください。

換を依頼してください。電動工具の電源コードが損傷した場合は、承認済みの専用交換用電源コードと交換してください。交換用電源コードはヒルティサービスセンターをご注文ください。延長コードを定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。作業中、損傷した電源コード、延長コードには触れないでください。不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。損傷した電源コードや延長コードは感電の原因となり危険です。

- c) 導電性のある母材に対して作業を頻繁に行う場合は、定期的にヒルティサービスセンターに本体の点検を依頼してください。本体表面に導電性のある粉じんや水分が付着すると、時に感電の恐れがあります。
- d) 屋外で使用する場合は、必ず最大作動電流 30 mA の漏電遮断機（RCD）を介して本体を電源に接続してください。漏電遮断機を使用すると、感電の危険が小さくなります。
- e) 原則として、作動電流が最大 30 mA の漏電遮断機（RCD）をご使用になるよう推奨します。

5.5.2 作業場の安全確保

作業場の換気に十分配慮してください。作業場の換気が十分でないと、粉じんによる汚染で健康が害される恐れがあります。

5.5.3 個人保護用具



本体使用中、作業者および現場で直近に居合わせる人々は保護メガネ、保護ヘルメット、耳栓、保護手袋、安全靴を着用しなければなりません。

6 ご使用前に



警告事項

本体の取り付けまたは交換作業の前に、電源プラグを外してカットオフホイールまたはスピンドルを完全に停止させる必要があります。

注意

電圧は銘板のデータと一致していなければなりません。
本体は電源に接続してはなりません。

注意

特にカットオフホイールの交換、保護カバーの調整、デブスマーカーの取り付けを行う場合は、保護手袋を着用してください。

6.1 保護カバー

警告事項

本体は必ず保護カバーを付けて使用してください。

注意事項

保護カバーの固定力が小さすぎる場合、テンションボルトを少し締めることにより固定力を強くすることができます。

6.1.1 保護カバーの取り付けと調整 [5]

1. 不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。
2. テンションボルトをアレンレンチで緩めます。
3. 保護カバーをギアネックに取り付けます。
4. 保護カバーをご希望の位置に回します。
5. テンションボルトをアレンレンチで締め付けます。

6.1.2 保護カバーの取り外し

1. 不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。
2. テンションボルトをアレンレンチで緩めます。
3. 保護カバーを回して取り外します。

6.2 デブスゲージ（オプション）

危険

デブスゲージは、ダイヤモンドカットオフホイールによる鉱物母材の加工にのみ使用します。

6.2.1 デブスゲージの取り付け / 取り外し [4]

1. 不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。
2. 取り付けるにはフックをガイドローラーの軸に掛けます。
3. ラッチが噛み合う音がするまで、扇状プレートを保護カバー内に挿入します。
4. 取り外すにはラッチを押して扇状プレートを保護カバーから引き出します。

6.2.2 デブスゲージでの切り込み深さ設定

1. 切り込み深さスライダーを押します。
2. 切り込み深さスライダーのマークをご希望の切り込み深さに合わせます。

6.3 カットオフホイールの取り付け

注意

許容回転数が本体の最高無負荷回転数以上であるセパレーティングツールのみを使用してください。

注意

セパレーティングツールが損傷していたり、回転が不安定であったり、振動が発生したりする場合は、ツールを使用してはなりません。

注意

有効期限が過ぎた纖維強化合成樹脂カットオフホイールを使用しないでください。

注意事項


本体には EN 13236 の規定に準拠したダイヤモンドカットオフホイールを使用してください。本体は、EN 12413（ストレートでオフセットなしの形状、タイプ 41）に準拠した纖維強化合成樹脂カットオフホイール（オプション）を使用して、金属母材を加工することができます。その際、本体には適切なホイールホール

ダー DCH 300 ABR（アクセサリーを参照）を使用する必要があります。カットオフホイールメーカーの取り付けに関する注意事項も参照してください。

注意事項

切断性能または研磨性能の低下が認められるようになったなら、ダイヤモンドディスクは直ちに交換する必要があります。一般的に、ダイヤモンドセグメントの高さが 2 mm 未満になったらダイヤモンドコアピットを交換する必要があります。

6.3.1 ダイヤモンドカットオフホイールの取り付け



セグメントはネガティブなすくい角でなければならず、またセグメント間のスリット幅 G が 10 mm を超えてはなりません。ホイール厚が最大値 3.5 mm を超えてはなりません。

取り替え式フランジ Ø 60 mm の両側は内径 22.2 mm のカットオフホイールまたは内径 25.4 mm のカットオフホイール用に使用可能です。取り替え式フランジのどちらの側がカットオフホイールの内径に適合するか確認してください。フランジは、カットオフホイールを中心に行わせる役割を持っています。

1. 不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。
2. テンションフランジとクランピングナットを清掃してください。
3. Ø 60 mm の取り替え式フランジの正しい側を取り付けて、フランジが回らないようにします。
4. ダイヤモンドカットオフホイールを取り替え式フランジに取り付けます。
5. Ø 60 mm のテンションフランジとクランピングナットを取り付けます。
6. 注意スピンドルロックヘッドは必ずスピンドルを停止した状態で操作してください。
スピンドルロックボタンを押して、その状態を保ちます。
7. テンションレンチでクランピングナットを締め付け、スピンドルロックボタンを放します。
8. スピンドルロックボタンが解除されていることを確認してください。

6.3.2 纖維強化合成樹脂カットオフホイール（オプション）の取り付け

注意

纖維強化合成樹脂カットオフホイールの場合、Ø 80 mm より小さいフランジは決して使用しないでください。

取り替え式フランジ Ø 80 mm の両側は内径 22.2 mm のカットオフホイールまたは内径 25.4 mm のカットオフホイールに使用可能です。取り替え式フランジのどちらの側がカットオフホイールの内径に適合するか確認してください。フランジは、カットオフホイールを中心に合わせる役割を持っています。

1. 不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。
2. テンションフランジとクランピングナットを清掃してください。
3. Ø 80 mm の取り替え式フランジの正しい側を取り付けて、フランジが回らないようにします。
4. ダイヤモンドカットオフホイールを取り替え式フランジに取り付けます。
5. Ø 80 mm のテンションフランジとクランピングナットを取り付けます。

6. 注意スピンドルロックヘッドは必ずスピンドルを停止した状態で操作してください。
スピンドルロックボタンを押して、その状態を保ちます。
7. テンションレンチでクランピングナットを締め付け、スピンドルロックボタンを放します。
8. スピンドルロックボタンが解除されていることを確認してください。

6.4 カットオフホイールの取り外し

カットオフホイールを取り外すには、該当する取り付け作業ステップを逆の順序で行います。

6.5 カットオフホイールの保管および搬送

注意

カットオフホイールは指示に従って本体から取り外してください。カットオフホイールを取り付けたまま搬送すると、カットオフホイールが損傷することがあります。

注意

カットオフホイールはメーカーが推奨する方法に従って保管してください。誤った保管はカットオフホイールの損傷の原因となることがあります。

ja

7 ご使用方法



危険

隠れた電線や装置自体の電源コードに先端工具が接触する可能性のある作業を行う場合は、必ず本体の絶縁されたグリップを持ってください。通電しているケーブルと接触すると、本体の金属部分にも電圧がかかり、感電の危険があります。

警告事項

本体の始動が硬いあるいは突然始動する場合、本体を使用しないでください。電子回路が故障している可能性があります。修理が必要な際は、すぐに弊社営業担当またはヒルティ代理店・販売店にご連絡ください。

注意

本体および切断作業は騒音を発生させます。耳栓を着用してください。過剰な騒音で聴力の低下を招く場合もあります。

注意

切断作業により危険な破片が飛散することがあります。破片が身体の一部、眼などを傷つけることもあります。保護メガネおよび保護ヘルメットを着用してください。

注意

送り方向は重要です。本体は常にローラーを先頭にして母材を押しながら作業します。これを守らないと反動の危険が生じます。

注意

主電源電圧は本体の銘板の記載と一致していかなければなりません。230 V と記載された本体は 220 V で作動させることができます。

注意

使用中にカットオフホイールと本体の部品は高温になることがあります。手に火傷を負う場合があります。保護手袋を着用してください。本体は必ず所定のグリップをつかんでください。

注意

緩んだ機械部品を締め付ける時はクランプあるいは万力を使用してください。

警告事項

支持壁やその他の構造物への穴明け、特に鉄筋または鉄骨梁の除去は静力学に影響を及ぼします。作業を開始する前に、担当の静力学専門家や建築家、あるいは現場管理責任者に問い合わせてください。

7.1 本体の使用方法

保護カバーの閉じた側が常に作業者の身体の方向に向くように注意してください。

保護カバーの位置をそれぞれの切断作業に合わせてください。

7.2 盗難防止 TPS (オプション)

注意事項

本体にはオプションで「盗難防止システム」を取り付けることができます。本体に盗難防止システムが取り付けられている場合は、権限を有する作業者のみがロック解除して使用することができます。

7.2.1 本体のロック解除

- 電源コードをコンセントに差し込みます。黄色の盗難防止ランプが点滅します。これで本体は、ロック解除キーからの信号を受信可能な状態になります。
 - ロック解除キーを直接ロックシンボルに近づけます。本体がロック解除されると、黄色の盗難防止ランプが消灯します。
- 注意事項作業場所の移動や停電などのために電源スイッチを切った場合、本体は約20分の間作動可能状態に保たれます。スイッチオフの時間がこれより長くなると本体はロックされるので、ロック解除キーで新たにロックを解除してください。

7.2.2 本体の盗難防止機能の作動

注意事項

盗難防止システムの作動と使用法に関する詳しい情報は、取扱説明書「盗難防止システム」をご覧ください。

7.3 スイッチオン


- 電源コードをコンセントに差し込みます。
- 本体は必ず両手でグリップを掴んで確実に保持してください。
- スイッチオンロックを操作することにより、ON/OFFスイッチをロック解除します。
- ON/OFFスイッチを押します。
- 後部グリップに再び親指をそえます。

7.4 スイッチオフ

ON/OFFスイッチから指を放します。

ON/OFFスイッチを放した後、本体が停止します。
スイッチオンロックが再び作動します。

7.5 カットオフホイールによる作業



危険

反動の危険があるので、印を付けた範囲でホイールを母材にかみ合わせないでください。

危険

切断を行う前に、できれば先にローラーを作業材料に当ててください。これが可能でない場合またはカットオフホイールを既存の切断部にセットする場合は特に注意が必要です。

- 鉱物母材を切断する場合は、本体のガイドローラーを母材に当てます。
- 本体を最高全負荷回転数にします。
- 本体に力を加えながらカットオフホイールを徐々に母材に挿入します。これにより、確実に研磨粒子および火花がカバーで遮られ、吸引されるようになります。

注意事項加工する母材に合った適度な送りで作業してください。

注意事項特に硬い鉱物母材（砂利の割合が高いコンクリートなど）を加工する場合は、ダイアモンドカットオフホイールが過熱して損傷することがあります。ダイアモンドカットオフホイールの円周全体に火花が発生する場合は、明らかに過熱しています。この場合は切断作業を中止し、カットオフホイールを無負荷で空回転させて冷却します。作業の進行が遅い場合、ダイアモンドセグメントの切れ味が鈍くなっていることがあります（セグメントの目づぶれ）。その場合は研磨材（ヒルティシャープニングプレートまたは研磨用レンガ）を切ることにより、切れ味を回復させることができます。

7.6 適切な集じん機を使用した鉱物母材の加工

注意事項

吸引した物質を廃棄するには、集じん機の取扱説明書をよくお読みください。

適切な集じん機（ヒルティ VCU 40、VCU 40-M、VCD 50 など）を接続することにより、塵埃の少ない作業が可能です。集じん機の使用は特にセグメントの冷却をサポートし、セグメントの摩耗を低減します。

静電気帯電を防止するために、静電防止サクションホース付きの集じん機を使用してください。

8 手入れと保守

注意

不意に始動しないように電源コードをコンセントから抜きます。

8.1 本体の手入れ

危険

使用条件によっては、金属の加工時に導電性の粉じんが本体内部に引き込まれることがあります。この場合、本体の絶縁性が損なわれる恐れがあります。このようなケースでは、固定吸引装置の使用、通気溝の頻繁な清掃、漏電遮断機（RCD）の接続をお勧めします。

モーターの外側ボディおよびグリップは、耐衝撃性プラスチックで作られています。グリップ部分の一部には合成ゴムが使用されています。

通気溝が覆われた状態で本体を使用しないでください。通気溝を乾いたブラシを使用して注意深く掃除してください。本体内部に異物が入らないようにしてください。定期的に、少し湿した布で本体表面を拭いてください。スプレーやスチームあるいは流水などによる清掃は避けてください。電気上の安全面に悪影響が出る可能性があります。常に、本体グリップ部分がオイルやグリースで汚れないようにしてください。洗剤、磨き粉等のシリコンを含んだ清掃用具は使用しないでください。

8.2 サービスインジケーター

注意事項

本体はサービスインジケーターを装備しています。

表示

赤色で点灯

本体の作動時間がサービス時期に達しています。本体は、サービスインジケーターが点灯してから、あと数時間使用することができますが、その後は自動遮断装置が働き、本体は作動しなくなります。サービスインジケーターが点灯したら、メンテナンスのため本体を弊社営業担当・またはヒルティ代理店・販売店へお預けください。

赤色で点滅

「故障かな？と思った時」の章を参照してください。

8.3 保守

警告事項

本体の電気系統部分の修理は訓練された修理スペシャリストのみができます。

本体の全ての表面パーツに損傷がないか、また全ての装置が支障なく作動するか定期的に確認してください。パーツが損傷していたり、装置が正しく作動しない場

合は、本体を使用しないでください。修理が必要な際は、弊社営業担当またはヒルティ代理店・販売店にご連絡ください。

8.4 手入れと保守を行った後の点検

手入れ、保守の作業を済ませた後は、全ての安全機構が装着され、正常に作動していることを確認しなければなりません。

9 故障かな？と思った時

症状	考えられる原因	処置
本体が始動しない	主電源が供給されていない。	別の電動工具をつなぎ、作動するか確認する。
	電源コードあるいはプラグの故障。	修理スペシャリストに点検を依頼し、必要な場合には交換する。
	本体がロック解除されていない（オプションで盗難防止システムが搭載されている場合）。	本体をロック解除キーでロック解除する。
	ON/OFF スイッチの故障。	ヒルティサービスセンターに本体の修理を依頼する。
	本体に負荷がかかり過ぎている（適用基準を超えている）。	用途に合った工具を選択する。

症状	考えられる原因	処置
本体が始動しない	過熱保護が作動した。	本体を冷やす。 通気溝を清掃する。
	その他の電気的故障。	修理スペシャリストに点検を依頼する。
	電源遮断後に電子式インターロックがアクティブになった。	本体をオフにして再びオンにする。
本体機能がフルに発揮されない	延長コードの導体断面積が不十分。	十分な導体断面積を持つ延長コードを使用する。（「ご使用前に」を参照）
本体が作動せず、サービスインジケーターが赤色で点滅する。	本体に損傷がある。	ヒルティサービスセンターに本体の修理を依頼する。
本体が作動せず、サービスインジケーターが赤色で点灯する。	カーボンブラシの摩耗。	修理スペシャリストに点検を依頼し、必要な場合には交換する。
本体が作動せず、盗難防止インジケーターが黄色で点滅する。	本体がロック解除されていない（オプションで盗難防止システムが搭載されている場合）。	本体をロック解除キーでロック解除する。

10 廃棄



本体の大部分の部品はリサイクル可能です。リサイクル前にそれぞれの部品は分別して回収されなければなりません。多くの国でヒルティは、古い電動工具をリサイクルのために回収しています。詳細については弊社営業担当またはヒルティ代理店・販売店にお尋ねください。



EU 諸国のみ

電動工具を一般ゴミとして廃棄してはなりません。

古い電気および電子工具の廃棄に関するヨーロッパ基準と各国の法律に基づき、使用済みの電気工具は一般ゴミとは別にして、環境保護のためリサイクル規制部品として廃棄してください。

ja

11 本体に関するメーカー保証

保証条件に関するご質問は、最寄りのヒルティ代理店・販売店までお問い合わせください。

12 EU 規格の準拠証明 (原本)

名称 :	ダイアモンドカットオフ ツール
機種名 :	DCH 300
設計年 :	2007

この製品は以下の基準と標準規格に適合していることを保証します：2006/42/EG、2016 年 4 月 19 日まで：2004/108/EG、2016 年 4 月 20 日以降：2014/30/EU、2011/65/EU、EN 60745-1、EN 60745-2-22、EN ISO 12100。

Hilti Corporation , Feldkircherstrasse 100 ,
FL-9494 Schaan



Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process
Management
Business Area Electric Tools &
Accessories
05/2015



Johannes Wilfried Huber
Senior Vice President
Business Unit Diamond
05/2015

技術資料 :

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
Pos. 1 | 20150922



47984